

# 10211900

R012621

# MERCEDES

**DIESEL**

(mm)

(mm)

c.c. 3996 (cm3) 86 (mm)

**1** OM628.962;OM628.963

**85004500**

**1**

- 1) 6 Kpm
- 2) 90°
- 3) 90°
- 4) 90°

(Kp.m)

**1** **NO**

**RETIGHTENING**

**ROUGHNESS**

MLS	
ALUMINIUM ALUMINIO	0.5 / 1.0 µm    2.3 µm MAX
CAST IRON FUNDICIÓN	1.5 / 1.8 µm    3.8 µm MAX

**-90° +**  
**-180°**

**<>**

LOOSEN 90° AND TIGHTEN BOLT BY BOLT RESPECTING THE SPECIFIED TORQUE AND ORDER  
AJUSTAR 90° Y APRETAR TORNILLO A TORNILLO CON EL PAR Y ORDEN ESPECIFICADOS  
SOLICEN: ALL THE BOLTS  
AJUSTAR TODOS LOS TORNILLOS  
RUN THE ENGINE UNTIL TOTAL OPENING OF THE THERMOSTAT  
LET THE ENGINE COOL DOWN FOR 4 HOURS (WITH OPEN BLOWER)  
OPEN THE CAP OF THE EXPANSION TANK OF THE WATER COOLING CIRCUIT  
RODAR EL MOTOR HASTA LA APERTURA TOTAL DEL TERMOSTATO  
DEJAR ENfriAR EL MOTOR CUATRO HORAS (CON PAPA ABIERTA)  
ABRIR EL TAPÓN DEL VASO DE EXPANSIÓN DEL CIRCUITO DEL AGUA DE REFRIGERACIÓN

**1**

- 1) 43 lbft
- 2) 90°
- 3) 90°
- 4) 90°

(lb.ft)

**1** **NO**

**RETIGHTENING**

<b>10</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>
<b>10</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>

**TORQUE SEQUENCE**

ALJSA IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY UPGRADE AFTER THIS DOCUMENT HAD BEEN PRINTED. FOR MORE INFO, PLEASE SCAN THIS QR CODE OR VISIT OUR WEBSITE [www.ojsa.es](http://www.ojsa.es)

ALJSA NO SE RESPONSABILIZA DE CUALQUIER ACTUALIZACIÓN POSTERIOR A LA IMPRESIÓN DE ESTE DOCUMENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN CAPTURE CON SU SMARTPHONE EL SIGUIENTE CÓDIGO QR O VISITE NUESTRA PÁGINA WEB [www.ojsa.es](http://www.ojsa.es)